

ARM-F

скрытый диффузор для натяжного потолка Диффузор для натяжного потолка прямоугольного сечения ARM-F предназначен для скрытой установки в натяжной потолок. Диффузор обеспечивает подачу свежего или удаление загрязненного воздуха из помещений. Используются в системах вентиляции и кондиционирования в качестве конечного декоративного элемента инженерной системы в жилых, торговых и офисных помещениях.



ДИФФУЗОРЫ

Конструкция профиля диффузора предусматривает паз с резиновым уплотнителем (демпфером) для установки натяжного полотна. Специально разработанная форма демпфера обеспечивает надежную фиксацию любого полотна (ПВХ, ткань) за счет прижимного «язычка», который жестко фиксирует полотно к профилю рамы диффузора.

Материалы изготовления



Рамка диффузора ARM-F изготавливается из экструдированного алюминиевого профиля АД31 по ГОСТ 22233-2018. Лицевая панель - из оцинкованной стали 0,9 мм. По умолчанию корпус диффузора и лицевая панель окрашиваются в белый цвет RAL 9016М матовый. По индивидуальному заказу возможна окраска в любой цвет по шкале RAL. КСД изготавливается из оцинкованной листовой стали 0,4 - 1,5 мм в зависимости от размера и пожелания заказчика. По умолчанию КСД поставляется в неокрашенном виде.

Особенности диффузора ARM-F:


Изготовление стандартных типоразмеров Ø 100-250 мм

Скрытый монтаж в натяжной потолок из ПВХ и тканевого полотна


- Демпфер позволяет легко, быстро и надежно установить полотно натяжного потолка по периметру диффузора, не требующего спаивания или склеивания.

Съемная лицевая панель имеет два варианта исполнения - щелевая панель заподлицо с потолком (по умолчанию) и теневая «парящая» панель






Габаритно-посадочные размеры диффузора ARM-F



Типоразмер	S	ØD	AxB	A1xB1	A2xB2	h	Н	S ж.с.	Bec
	20			200x200	259x259			0,0144	1,59
ARM-F-100	25	98	160x160	210x210	269x269	28	64	0,0185	1,66
	30			220x220	279x279			0,0228	1,73
	20			200x200	259x259			0,0144	1,60
ARM-F-125	25	123	160x160	210x210	269x269	28	64	0,0185	1,67
	30			220x220	279x279			0,0228	1,74
	20			300x300	359x359			0,0224	2,73
ARM-F-160	25	158	260x260	310x310	369x369	35	71	0,0285	2,82
	30			320x320	379x379			0,0348	2,90
	20			450x450	509x509			0,0344	4,94
ARM-F-200	25	198	410x410	460x460	519x519	35	71	0,0435	5,05
	30			470x470	529x529			0,0528	5,16
	20			600x600	659x659			0,0464	7,81
ARM-F-250	25	248	560x560	610x610	669x669	35	71	0,0585	7,94
	30			620x620	679x679			0,0708	8,07

ДИФФУЗОРЫ теневые


Габаритно-посадочные размеры диффузора ARM-F-T



Типоразмер	S	ØD	AxB	A1xB1	A2xB2	h	Н	Ѕ ж.с.	Bec
	20						96	0,021	1,91
ARM-G-100	25	98	160x160	200x200	259x259	28	101	0,026	1,91
	30						106	0,031	1,91
ARM-G-125	20		160x160	200x200	259x259	28	96	0,021	1,92
	25	123					101	0,026	1,92
	30						106	0,031	1,92
	20						103	0,029	3,20
ARM-G-160	25	158	360x360	300x300	359x359	35	108	0,036	3,20
	30						113	0,043	3,20
	20						103	0,041	5,63
ARM-G-200	25	198	510x510	450x450	509x509	35	108	0,051	5,63
	30						113	0,061	5,63
ARM-G-250	20			600x600	659x659	35	103	0,053	8,73
	25	248	660x660				108	0,066	8,73
	30						113	0,079	8,73




Габаритно-посадочные размеры диффузора ARM-F с камерой статического давления КСД




Типоразмер диффузора	Dì	D2	А	В	С	E	F	L	w
ARM-F-100	98	100	320	250	134	185	117	28	220
ARM-F-125	123	125	320	250	159	185	130	28	245
ARM-F-160	158	160	360	250	194	210	147	35	280
ARM-F-200	198	200	450	300	234	280	167	35	320
ARM-F-250	248	250	565	460	284	386	192	35	370



Монтаж диффузора ARM-F




Размеры	ARM -F-100			ARM-F-125			ARM-F-160			ARM-F-200			ARM-F-250		
	20	25	30	20	25	30	20	25	30	20	25	30	20	25	30
E	130	140	150	130	140	150	230	240	250	380	390	400	530	540	550
Р	260	270	280	260	270	280	360	370	380	510	520	530	660	670	680
Подключение к прямоугольному воздуховоду															
Размер воздуховода	55x110		60x125		60x204		90x315		125x355						
W min	130			135			140		170			210			
Подключение к гибкому круглому воздуховоду															
Размер воздуховода	100		125		160		200		250						
W min	185			210		250		290		340					




Последовательность монтажа диффузора ARM-F к прямоугольному воздуховоду


1. Установите воздуховод угловым соединителем и закрепите L-образные кронштейны.




2. Закрепите диффузор путем винтового соединения через кронштейны к монтажной раме диффузора с помощью саморезов 3,5х13.



3. Установите натяжной потолок по периметру помещения на уровне установленного диффузора. Сделайте надрезы в полотне с отступом от резинового уплотнителя (демпфера) примерно 20-25 мм.



4. Заправьте полотно в пазы с демпфером с помощью монтажного шпателя для натяжных потолков.



5. Обрежьте излишки полотна.

